



| moottorisängyn käyttöohje |



Toiminta kuvaus, kaukosäätimen aktivointi


1. Yhdistä radiovastaanotin HE150 Okin moottoriin
2. Paina 2x vastaanottimen käyttöpainiketta (läpinäkyvä valopainike) kunnes Led - valo palaa. Kontakti – prosessi on aktiivinen seuraavien 10 sekunnin ajan.
3. Paina kaukosäätimen painikkeita 1 ja 2 samanaikaisesti kunnes Led alkaa vilkkua sinistä. Vilkkuminen vahvistaa onnistuneen kytkennän.

Rinnakkaisen sängyn kytkeminen

Vastaanottimen tehdas asetus tulee ensin nollata ja sitten yhdistää kyseisen sängyn kaukosäätimeen.

Toimintakuvaus

1. Paina 4 x vastaanottimen käyttöpainiketta kunnes valkoinen Led- valo palaa
2. Paina 1 x vastaanottimen käyttöpainiketta valon palaessa
3. Vastaanotimesta kuuluu piip – ääni, tällöin vastaanotin on nollattu ja normaali yhdistämisprosessi voidaan aloittaa eli toistamalla kohdat 2 – 3 ylemmästä kappaleesta.



Kaukosäädin, painiketoiminnot

1. Selkäosa ylös
2. Selkäosa alas
3. Jalkaosa ylös
4. Jalkaosa alas
5. Nollaus, molemmat ylös
6. Nollaus, molemmat alas
7. Muistipaikka 1
8. Muistipaikka 2
9. Muistitoiminnon ohjelmointipainike:
asetta selkä- ja jalkaosat haluttuun asentoon ja paina painiketta kerran ja sitten paina haluttua muistipaikkapainiketta 3 sekunnin ajan.
Muistipaikka on tallennettu kun lattiavalaisin vilkuttaa 2 kertaa ja " piip " signaaliääni kuuluu.
10. lattiavalaisin päälle / pois
11. taskulamppu
- 1 + 2 vastaanottimen ja säätimen yhdistäminen



Älypuhelimelle löytyy sovellus niin Applen kuin Androidin sovellus kaupasta nimellä Okin smart remote. Puhelimen Bluetooth tulee olla kytkettynä päälle, aktivointi tapahtuu painamalla 2 x radiovastaanottimen käyttöpainiketta ja sovelluksen New search painiketta.