



(FIN) Oikea (GB) Right
(SWE) Höger (D) Rechts
(EST) Parem (RU) Правый



(FIN) Vasen (GB) Left
(SWE) Vänster (D) Links
(EST) Vasak (RU) Левый



(FIN) **Asennusohje**
SÄ.03.14/SÄ.03.34





(SWE) **Monteringsanvisning**
SÄ.03.14/SÄ.03.34



(EST) **Paigaldusjuhend**
SÄ.03.14/SÄ.03.34

(GB) **Assembly instructions**
SÄ.03.14/SÄ.03.34



(D) **Montageanleitung**
SÄ.03.14/SÄ.03.34

(RU) **Инструкция по монтажу**
SÄ.03.14/SÄ.03.34









A Ø10x40mm 42x	C M6x10x13mm 10x	D Ø3.5x35mm 26x	E 4mm 2x	H Ø7x60mm 18x	M Ø6.3x105mm 12x	N M6x100mm 9x	O Ø10x30mm 4x
P M6x60mm 1x	R M6x70mm 1x	S M6xØ8x15mm 1x					





1






2



3




4







(FIN) Oikea (GB) Right
(SWE) Höger (D) Rechts
(EST) Parem (RU) Правый

(FIN) Tai (GB) Or
(SWE) Eller (D) Oder
(EST) Või (RU) Или




(FIN) Vasen (GB) Left
(SWE) Vänster (D) Links
(EST) Vasak (RU) Левый

5





(FIN) Oikea (GB) Right
(SWE) Höger (D) Rechts
(EST) Parem (RU) Правый




(FIN) Tai (GB) Or
(SWE) Eller (D) Oder
(EST) Või (RU) Или



(FIN) Vasen (GB) Left
(SWE) Vänster (D) Links
(EST) Vasak (RU) Левый




6



7



8



9

