



ALTA




ALTA

MUUNNELTAVUUS


1. Valitse ruokapöydän koko
2. Valitse ruokapöydän kansi yksi- tai kaksiosaisena
3. Valitse puuväri(t)
4. Valitse ruokatuolin verhoilu.
5. Valitse kaksiosaisen kannen viimeistely *

* = Tammisiin kaksiosaisiin pöydänkansiin on saatavilla harjattu viimeistely.

RUOKAPÖYDÄN PUUVÄRIVAIHTOEHDOT




RUOKATUOLIN PUUVÄRIVAIHTOEHDOT



RUOKAPÖYDÄN MITAT

(Pöydän korkeus: 75 cm)



RUOKATUOLIN MITAT

